

Облицевать стену природным камнем своими руками гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.

Ведь работать с таким материалом куда проще, чем с кафельной плиткой, так как, во-первых, он не требует к себе такого бережного обращения, как кафель, а во-вторых, вам не обязательно тщательно выравнивать его, так как природный камень просто не требует этого. И, в-третьих, природный камень прекрасно красится, что позволяет вам менять декор вашей квартиры, не удаляя его.

Для того чтобы облицевать стены природный камнем самому, решим, каким образом мы будет его крепить. Если при помощи клея, то тогда покроем стену укрепляющим клеевым раствором, и просто наклеим камни, чтобы потом заполнить швы между ними герметиком или цементным раствором.

Если же вы решите крепить камень при помощи цемента, то тогда вам придется провести более серьезные подготовительные работы. Для этого вы должны будете при помощи молотка удалить со стены штукатурку и старый цементный раствор (если таковой есть), а затем тщательно замыть стену, чтобы не осталось пыли, которая потом может привести к тому, что камень будет плохо держаться на вашей стене.

Сделав это, начинаем укладывать камень, помня главный принцип, который следует использовать при проведении подобных работ – цемент кладется не на стену, а на сам камень, так только в этом случае раствор будет равномерно распределяться между стеной и камнем, что позволит вам сделать вашу стену максимальной ровной. А так же нужно не забывать и о том, что прежде чем уложить камень, следует при помощи зубила обработать его края, чтобы он как можно плотнее примыкал к уже уложенным элементам вашей декоративной стены.

Уложив очередной элемент, при помощи мастерка осторожно снимаем излишки раствора, иначе расстояния между камнями будут излишне большими, а мы должны избегать этого. Так же нужно обязательно укреплять кладку при помощи арматуры, используя для этого большие гвозди, шурупы, или толстую проволоку.

После того, как камень будет уложен, аккуратно заделываем швы, и пока раствор окончательно не засох, удаляем все его излишки, а так же замываем стену мыльным раствором. Когда стена окончательно высохнет, красим ее. А для покраски можем использовать все виды краски – от гуаши до водостойкой эмали.

Ремонт закончен, и теперь стена из природного камня прослужит вам много лет.













